

KURZANLEITUNG THERMOSTAT

HPE 1001 DF VENTIL-SCHUTZ AUSSCHALTEN

Auszug aus der Gesamtanleitung

Ventil-Schutz ausschalten beim Funksender Premium HPE 1001 DF










Funksender
(HPE 1001 DF)

VENTIL-SCHUTZ AUSSCHALTEN

Dies erfolgt in den Installations-Einstellungen.

ACHTUNG: Die Änderungen in den Installations-Einstellungen beeinflussen die Funktion des Heizsystems.

- 1 Im AUTO-Modus die linke Pfeiltaste  und Plus-Taste  gleichzeitig für 5 Sekunden drücken.
- 2 Rechte Pfeiltaste  drücken bis „8“ auf dem Display erscheint.
- 3 Minus-Taste  drücken, „OFF“ erscheint auf dem Display.
- 4 Rechte Pfeiltaste  drücken, um „OFF“ zu bestätigen.
- 5 Linke Pfeiltaste  und Plus-Taste  wieder für 5 Sekunden drücken, um die Installations-Einstellungen zu verlassen.